

GUIDE DE FIXATION TOUTES LES PLATEFORMES



SolidClassic Épaisseur 19mm (3/4")	Fixation	Calibre/ Épaisseur	Grosseur	Couronne	Espacement	Distance du bout des planches	Instructions spéciales
2 1/4' - 3 1/4 " largeur planches	Agrafe	15,5	2"	1/2"	6-8"	2-3"	n/a
	Clou	16	2 "	n/a	6-8"	2-3"	
4 1/4"- 5" largeur planches	Agrafe	15,5	2"	1/2"	4-6"	2-3"	Le collage assisté est recommandé pour les largeurs de 5" (voir notes ci-bas)
	Clou	16	2 "	n/a	4-6"	2-3"	

Note: La pression du compresseur à air doit être ajustée de façon à ce que la couronne de l'agrafe ou la tête du clou ne soit encastrée à un maximum de 25% de son diamètre (agrafe) ou hauteur (clou).

Flex Flex16 - Épaisseur 16mm (5/8") & Flex19 - Épaisseur 19mm (3/4")	Fixation	Calibre/ Épaisseur	Grosseur	Couronne	Espacement	Distance du bout des planches	Instructions spéciales
Flex 16 - 4 3/8" largeur planches	Agrafe	18	1 1/2" - 1 3/4"	1/4"	4-6"	1"	AGRAFE SEULEMENT
Flex 19 - 4 3/8" & 5 1/8" largeur planches	Agrafe	15,5	1 3/4"-2"	1/2"	4-6"	1"	AGRAFE SEULEMENT

Note: La pression du compresseur à air doit être ajustée de façon à ce que la couronne de l'agrafe ou la tête du clou ne soit encastrée à un maximum de 25% de son diamètre (agrafe) ou hauteur (clou).

Genius Genius16- Épaisseur 16 mm (5/8")	Fixation	Calibre/ Épaisseur	Grosseur	Couronne	Espacement	Distance du bout des planches	Instructions spéciales
Genius 16 - 5 3/16" & 7 3/16" largeur planches	Agrafe	18	1 1/2"	1/4"	4-6"	1-2"	Le collage assisté est recommandé (voir notes ci-bas)
	Clou	18	1 3/4"	n/a	4-6"	1-2"	

Note: La pression du compresseur à air doit être ajustée de façon à ce que la couronne de l'agrafe ou la tête du clou ne soit encastrée à un maximum de 25% de son diamètre (agrafe) ou hauteur (clou).

Max Max19- Épaisseur 19 mm (3/4")	Fixation	Calibre/ Épaisseur	Grosseur	Couronne	Espacement	Distance du bout des planches	Instructions spéciales
Max 19 - 5 1/8" & 7 1/8" largeur planches	Agrafe	15,5	2"	1/2"	4-6"	1-2"	Le collage assisté est recommandé (voir notes ci-bas)
	Clou	16	1 3/4"-2"	n/a	4-6"	1-2"	
	Clou	18	1 3/4"	n/a	4-6"	1-2"	

Note: La pression du compresseur à air doit être ajustée de façon à ce que la couronne de l'agrafe ou la tête du clou ne soit encastrée à un maximum de 25% de son diamètre (agrafe) ou hauteur (clou).

Engenius Épaisseur 12 mm (1/2")	Fixation	Calibre/ Épaisseur	Grosseur	Couronne	Espacement	Distance du bout des planches	Instructions spéciales
Engenius - 3 1/4" & 5 3/16" largeur planches	Agrafe	18	1 1/2"	1/4"	4-6"	1-2"	Le collage assisté est recommandé (voir notes ci-bas)
	Clou	18	1 3/4"	n/a	4-6"	1-2"	

Note: La pression du compresseur à air doit être ajustée de façon à ce que la couronne de l'agrafe ou la tête du clou ne soit encastrée à un maximum de 25% de son diamètre (agrafe) ou hauteur (clou).

SolidGenius Épaisseur 19mm (3/4")	Fixation	Calibre/ Épaisseur	Grosseur	Couronne	Espacement	Distance du bout des planches	Instructions spéciales
SolidGenius 5 3/16" - 7 " largeur planches	Agrafe	15,5	2"	1/2"	4-6"	1-2"	Le collage assisté est recommandé (voir notes ci-bas)
	Clou	16	1 3/4"-2"	n/a	4-6"	1-2"	
	Clou	18	1 3/4"	n/a	4-6"	1-2"	

Note: La pression du compresseur à air doit être ajustée de façon à ce que la couronne de l'agrafe ou la tête du clou ne soit encastrée à un maximum de 25% de son diamètre (agrafe) ou hauteur (clou).

Instructions pour collage assisté

-Selon la NWFA (National Wood Flooring Association), il peut être nécessaire d'assister votre installation de plancher de bois avec de la colle. Assurez-vous que le sous-plancher est propre et exempt de débris qui pourraient réduire l'adhérence de l'adhésif pour plancher. Utilisez un adhésif à l'uréthane (en tube) recommandé pour l'installation de planchers de bois franc.

-Étendez la colle perpendiculairement à la direction dans laquelle vous installez le sol (environ 8 à 10 pouces d'intervalle). Ne faites couler de la colle que sur de courtes longueurs afin d'éviter de durcir l'adhésif avant d'installer le parquet. Installez le plancher de bois perpendiculairement aux coulis de colle. Il est recommandé d'utiliser un adhésif pour sol avec le pistolet approprié. Fixez avec les clous ou les agrafes recommandés comme indiqué ci-dessus.

- Pour les planches plus larges que 5 " , il est recommandé d'appliquer adhésif pour languettes et tenon (non cristallisant) sur les joints d'extrémité.