



ADDENDUM

GARANTIE

Pour tout produit huilé PreOil^{MC} Preverco, la garantie qui s'applique est la même que pour tout produit Preverco comparable. Elle couvre les défauts structuraux et de fabrication et est limitée à l'acheteur d'origine.

Cependant, aucune garantie ne s'applique pour la durabilité de l'huile. Celle-ci, de par sa nature même, ne peut être garantie puisqu'elle dépend de l'entretien dispensé au plancher par le propriétaire. Si l'entretien est prodigué selon les prescriptions de Preverco, vous pourrez profiter de votre plancher huilé PreOil^{MC} des années durant. Preverco offre toute une gamme de produits pour l'entretien, la revitalisation et la réparation de vos planchers huilés PreOil^{MC}. Preverco s'engage à toujours rendre disponible les produits nécessaires à l'entretien et à la réparation de votre plancher huilé PreOil^{MC}.

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT :

- La responsabilité du manufacturier ;
- Les exclusions de la garantie ;
- La responsabilité du client ;
- Les éléments à surveiller avant et après l'installation de votre plancher huilé PreOil^{MC} ;

Veillez vous référer à la garantie standard de Preverco en fonction de la plate- forme choisie (SolidClassic ou ingénierie). Les documents de garantie sont disponible au www.preverco.com/garantie

ENTRETIEN

L'utilisation du nettoyant pour planchers de bois franc Preverco, produit servant à conserver le fini de votre plancher aux endroits les plus passants est essentielle. Ce produit peut être utilisé pour les planchers huilés PreOil^{MC} tout aussi bien que pour les planchers pré-vernis traditionnels.

Le nettoyant Preverco est un produit qui redonne de l'éclat à votre plancher en le nettoyant. Il doit être appliqué au besoin, selon les instructions inscrites sur le contenant. Ce produit est disponible en vaporisateur ou en recharge.

Utiliser la quantité recommandée sur l'étiquette sans plus. Surtout ne pas utiliser de détergents commerciaux, ceux-ci risqueraient d'altérer le fini de votre plancher.

Comme pour tout plancher de bois franc, pour l'entretien régulier, nous recommandons de passer uniquement une vadrouille microfibre humide sur votre plancher.

Ne jamais nettoyer le plancher à grande eau.

Certaines précautions vous aideront à préserver la beauté de votre plancher:

- Passer régulièrement le balai ou l'aspirateur pour débarrasser le plancher de toutes saletés sèches ;
- Éponger immédiatement avec un chiffon sec tout liquide renversé sur le plancher ;
- Chausser les pieds des meubles avec des feutres autocollants.

REVITALISATION

Lorsque le simple nettoyage ne suffit plus à redonner l'apparence originale à votre plancher huilé PreOil^{MC} ou lorsqu'il a subi un dommage majeur (telle une égratignure profonde) une revitalisation ou une réparation peut s'avérer nécessaire.

Preverco offre toute une gamme de produits pour l'entretien, la revitalisation et la réparation de vos planchers huilés PreOil^{MC}. La procédure à suivre varie quelque peu selon la nature du travail à faire

NOTE : Certaines couleurs telles que FIRENZE et BARCELONA sont composées de 2 teintes appliquées en usine. Contactez notre personnel technique si vous voulez effectuer une revitalisation complète de ces couleurs. (1-800-667-2725)

RÉ-APPLICATION (RE-COATING) D'HUILE À LA MAIN (PETITE SURFACE) :

ÉTAPE 1: Bien nettoyer le plancher avant de débiter le travail en utilisant les produits recommandés Preverco spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis débiter l'application. (#PE-2000-000-00)

ÉTAPE 2: Étendre une petite quantité d'huile translucide PreOil^{MC} (#GC-HUIL-000-000) directement sur la surface du plancher de +/- 5pi x 5pi environ

ÉTAPE 3: Utiliser un linge de coton ou une éponge, propres et secs.

ÉTAPE 4: Uniformiser l'application afin d'obtenir une fine pellicule d'huile sur la surface déterminée, laisser pénétrer et enlever l'excédent avec un linge ou chiffon pour ne laisser que la couche très mince.

ÉTAPE 5: Laisser sécher 30 minutes entre chaque couche et répéter si nécessaire.

ÉTAPE 6: Procéder section par section sur toute la surface du plancher en s'assurant que les zones de recouvrement sont uniformes.

ÉTAPE 7: Porter une attention particulière dans les coins de murs et en périphérie.

ÉTAPE 8: Laisser sécher complètement de 16 à 24 heures avant de circuler librement et d'installer l'ameublement.

ÉTAPE 9: Par sécurité, placer tous les linges souillés d'huile dans un seau d'eau. Sinon, les linges souillés pourraient s'enflammer spontanément.

RÉ-APPLICATION (RE-COATING) D'HUILE À LA POLISSEUSE ROTATIVE (GRANDE SURFACE)

ÉTAPE 1: Bien nettoyer le plancher avant de débiter le travail en utilisant les produits recommandés Preverco spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis débiter l'application. (#PE-2000-000-00)

ÉTAPE 2: Utiliser une polisseuse industrielle à plancher (disponible en location).

ÉTAPE 3: Utiliser le disque de polissage de couleur blanc.

ÉTAPE 4: Transvider l'huile translucide PreOil^{MC} (#GC-HUIL-000-000) dans une bouteille à bec verseur afin de faciliter le travail.

ÉTAPE 5: Appliquer directement sur le plancher de bois en petite quantité (grosseur d'un œuf).

ÉTAPE 6: Placer le centre du disque de la polisseuse sur l'huile.

ÉTAPE 7: Diviser et travailler la pièce en section de 50pi² environ.

ÉTAPE 8: Faire une application manuelle de l'huile dans les coins et en périphérie de la pièce.

ÉTAPE 9: Appliquer une 2^e couche au besoin (attendre 30 minutes entre les couches).

ÉTAPE 10: Laisser sécher complètement de 16 à 24 heures avant de circuler librement et d'installer l'ameublement.

ÉTAPE 11: Par sécurité, placer tous les linges souillés d'huile dans un seau d'eau. Sinon, les linges souillés pourraient s'enflammer spontanément.

RÉPARATION D'ÉGRATIGNURES OU TACHES

Une réparation est nécessaire lorsque des imperfections telles que des rayures, égratignures ou taches importantes sont visibles et localisées sur le plancher.

RÉPARATION DE RAYURES SUPERFICIELLES (HUILE TEINTÉE) :

ÉTAPE 1: Bien nettoyer le plancher avant de débiter le travail en utilisant les produits recommandés Preverco, spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis débiter l'application. (#PE-2000-000-00)

ÉTAPE 2: Appliquer l'huile teintée (choisir parmi les produits de finition à l'huile teintée PreOil^{MC} la couleur correspondant à votre plancher) dans la cavité à l'aide de crayon applicateur (ou d'un pinceau fin).

ÉTAPE 3: Laisser sécher environ 1 minute.

ÉTAPE 4: Essuyer légèrement et perpendiculairement l'endroit réparé afin de garder toute la coloration de la teinte sur le défaut.

ÉTAPE 5: Ajuster et recommencer au besoin.

ÉTAPE 6: Attendre le séchage complet (24 heures).

ÉTAPE 7: Appliquer une couche d'huile translucide PreOil^{MC} (#GC-HUIL-000-000) à l'aide d'une éponge ou autre type d'applicateur manuel.

ÉTAPE 8: Attendre 1 minute

ÉTAPE 9: Essuyer progressivement autour du défaut afin d'assurer l'uniformité de la couche de réparation.

ÉTAPE 10: Attendre 30 minutes et appliquer une 2^e couche d'huile sur une plus grande surface autour du défaut, en une couche très mince.

ÉTAPE 11: 30 minutes suivant la dernière application, un polissage avec tampon abrasif blanc (de type Scotch-Brite) peut être nécessaire afin d'égaliser le niveau de lustre du plancher.

ÉTAPE 12: Par sécurité, placer tous les linges souillés d'huile dans un seau d'eau. Sinon, les linges souillés pourraient s'enflammer spontanément.

RÉPARATION DE RAYURES PROFONDES (HUILE TEINTÉE) :

ÉTAPE 1: Bien nettoyer le plancher avant de débiter le travail en utilisant les produits recommandés Preverco spécialement conçus à cette fin. Laisser sécher puis débiter l'application. (#PE-2000-000-00)

ÉTAPE 2: À l'aide d'un papier sablé de grain 120 à 150, atténuer le périmètre du défaut légèrement en s'assurant de ne pas abimer trop la teinture.

ÉTAPE 3: Appliquer l'huile teintée (choisir parmi les produits de finition à l'huile teintée PreOil^{MC} celui correspondant à votre plancher) dans la cavité à l'aide de crayon applicateur (ou d'un pinceau fin).

ÉTAPE 4: Laisser sécher environ 1 minute.

ÉTAPE 5: Essuyer légèrement et perpendiculairement l'endroit réparé afin de garder toute la coloration de la teinte sur le défaut.

ÉTAPE 6: Ajuster et recommencer au besoin.

ÉTAPE 7: Attendre le séchage complet (24 heures).

ÉTAPE 8: Appliquer une couche d'huile translucide PreOil^{MC} (#GC-HUIL-000-000) à l'aide d'une éponge ou autre type d'applicateur manuel.

ÉTAPE 9: Attendre 1 minute

ÉTAPE 10: Essuyer progressivement autour du défaut afin d'assurer l'uniformité de la couche de réparation.

ÉTAPE 11: Attendre 30 minutes et appliquer une 2^e couche d'huile sur une plus grande surface autour du défaut, en une couche très mince.

ÉTAPE 12: 30 minutes suivant la dernière application, un polissage avec tampon abrasif blanc (de type Scotch-Brite) peut être nécessaire afin d'égaliser le niveau de lustre du plancher.

ÉTAPE 13: Par sécurité, placer tous les linges souillés d'huile dans un seau d'eau. Sinon, les linges souillés pourraient s'enflammer spontanément.